

## REELIGHT RL 720 – přední světlo a zadní blikačka s funkcí stand light

Dovozce: Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely

Tel.: +420 234 139 444 Fax: +420 312 310 997

Email: [info@citybikes.cz](mailto:info@citybikes.cz)

Web: [www.citybikes.cz](http://www.citybikes.cz)

### Obsah balení:

1 ks přední světlo s držákem pro montáž na korunku vidlice  
1 ks zadní světlo (blikačka) pro montáž na zadní nosič  
1 ks bezodporové dynamo  
3 ks neodymiové magnety  
1 ks držák dynamo  
propojovací kabely + závlačky (krytky) elektrických kontaktů  
kryt dynamo

### Materiálová specifikace:

-ABS plastové části  
-antikoroziční kovové části  
-velmi silné neodymiové magnety  
hmotnost setu 450 g

### Návod k montáži

#### Reelight je bezpečná a jednoduchá volba

Reelight nepoužívá baterie, ale vyrábí svoji vlastní energii, ekologicky nezávadnou vůči životnímu prostředí pomocí magnetů umístěných ve výpletu kola. Reelight je napevno namontován takže vždy máte světla s sebou..Světla Reelight neobsahují žádné díly, které by bylo nutno vyměňovat či dobíjet, vždy jsou připravené k použití. Jsou k dispozici kdykoli jedete, čímž navíc přidávají na bezpečnosti v dopravním provozu – ve dne v noci.  
Spokojenou, bezpečnou jízdu!! Další informace najdete na [www.reelight.com](http://www.reelight.com).

#### Recyklace

Během své životnosti šetří světlo Reelight životní prostředí od spousty baterií.

WEEE - směrnice pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení V EU znamená symbol WEEE, že tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem. Likvidujte jej ve vhodném zařízení umožňujícím recyklaci.

#### Montážní pokyny.

Potřebné nářadí: imbusový klíč, maticový klíč a zastříhovací kleště na dráty.

##### 1. Montáž světel.

###### Montáž předního světla.

Namontujte přední světlo s držákem na korunku přední vidlice nad přední kolo. Seřídte přední světlo do vhodné polohy a pevně šrouby dotáhněte.

Montáž zadního světla (blikačky).

Upevněte zadní světlo na nosič s pomocí přiložených šroubů a podložek.

##### 2. Dynamo.

###### Přípevnění držáku dynamo.

Držák upevněte na spodní stranu vzpěry sedlové trubky (zadní vidlici). Obtočte pásek objímky okolo vzpěry a vložte jej do držáku. Utahujte šroub tak dlouho dokud není držák dostatečně upevněn. Zakraťte případný přebytek pásku objímky s pomocí kleští.

###### Dynamo.

Nastavte dynamo v držáku kontaktní stranou dále od výpletu kola. Povolte zajišťovací šrouby podle potřeby.

##### 3. Magnet.

###### Uchycení magnetů.

Povolte šrouby magnetů a vyjměte adaptéry jejich držáků. Nastavte magnety přes dva nebo více drátů tak, aby přímo protínaly magnetické pole dynamo. Nasadte podpěru držáku magnetu (pasuje na vnitřní stranu magnetu) na dráty a pevně utáhněte šroub magnetu, tak, aby byl magnet bezpečně zajištěn proti pohybu. Upevněte zbývající magnety stejným způsobem, rovnoměrně je rozmístěte okolo kola.

##### 4. Nastavení.

###### Nastavení magnetu.

Pečlivě nastavte pozici magnetu tak, aby jeho konce protínaly střed dynamo. Magnet pevně dotáhněte.

###### Nastavení dynamo.

Pečlivě nastavte mezeru mezi magnetem a dynamem v rozmezí 3 – 5 mm.

Nastavte dynamo ze strany v držáku dokud nedosáhnete požadované pozice a pevně dotáhněte zajišťovací šrouby.

###### Přípevnění kabelů.

Veďte kabely od předního a zadního světla podél rámu vhodným způsobem.

Zajistěte kabely zajišťovacími páskami. Ujistěte se, že je možné volně otáčet představcem řídítek do obou stran. Zakraťte přebytečné konce kabelů obou světel.

Dejte pozor, aby jste kabely příliš nezkrátili.

###### Zapojení kabelů.

Otevřete kryt dynamo stlačením nadvakávacího mechanismu. Odstraňte závlačky (krytky) elektrických kontaktů. Odstraňte obal konce kabelů a vložte je do otvorů v kontaktech. Na závěr nasadte zpět závlačky (krytky) kontaktů a kryt dynamo.